

GUÍA RÁPIDA NEWLINE Lyra TT-7523QAS: ENCENDIDO


4. BARRA DE HERRAMIENTAS

Pulsar círculo gris de la pantalla para ver barra de herramientas lateral. Contiene las siguientes herramientas:

16:19

Miércoles 2024/10/09

- PC
- INICIO
- APUNTES PC
- PIZARRA OPS
- MENÚ
- APLICACIONES
- FUENTE Gestor de a...
- COMUTADOR
- RETROCESO Anadir



5. SELECCIÓN DE FUENTE

Escogemos qué dispositivo queremos que se muestre en pantalla. HDMI 1 o USB C si hemos conectado nuestro portátil a la toma frontal o HDMI 2 o 3 si es el ordenador de aula.

Puertos laterales

- PC Integrado
- SDM
- HDMI 2
- HDMI 3
- DP
- Tipo C (L)

Previsualización de fuente

1. Toque el icono de fuentes para la previsualización



2. Toque el icono dos veces para cambiar de fuente



MÁS
INFORMACIÓN



6. HERRAMIENTAS

Pizarra: Disponible como acceso directo y en la barra de herramientas.

Apuntes: Disponible en la barra de herramientas.



3. CONEXIÓN A ORDENADOR

Podemos conectar nuestro propio dispositivo a los puertos frontales: HDMI + USB Touch o mediante USB C.



2. ENCENDIDO/APAGADO

Pulsar el botón encendido/apagado para encendido. Selección de usuario. Pulsación larga apagado.



1. ALIMENTACIÓN

Pulsar interruptor ubicado en la parte lateral en la posición «I».

